





故障かなと思ったら

故障かなと思ったら、次のことをお調べください。

現象	原因
通電しない。	<ul style="list-style-type: none">●専用ブレーカーが切れていませんか。 専用ブレーカーを入れてください。●電源が切れていませんか。(電源ランプが消えている。) 電源を入れてください。<ul style="list-style-type: none">•電源をブザーが鳴るまで押してください。•電源ランプが点灯します。※電源を「入」の状態です約30分放置するとオートパワーオフ機能が働き、自動的に電源が切れます。●チャイルドロックが設定されていませんか。 チャイルドロックを解除してください。→P.36●中央ヒーターロックが設定されていませんか。 中央ヒーターロックを解除してください。→P.36●左・右ヒーターで使える鍋を使用していますか。 (使える鍋について →P.12)
使用中にヒーターの通電が停止した。 (切り忘れ防止自動停止機能)	<ul style="list-style-type: none">●切り忘れ防止自動停止機能が働いています。 各ヒーターに一定時間経過すると自動的に通電を停止する、切り忘れ防止自動停止機能が設けられています。<ul style="list-style-type: none">•左・右・中央ヒーターは操作後約45分•オープン(手動調理)は約30分•トーストは約10分•適温サインは適温表示後約15分切り忘れ防止自動停止機能が働いた時はブザーでお知らせします。再度、通電をスタートしてください。
液晶表示の火力バーが交互に点灯し、約30秒後に消灯した。 (小物検知自動停止機能、鍋無し自動停止機能)	<ul style="list-style-type: none">●鍋をヒーターの中央に置いていますか。●使えない鍋を置いていますか。→P.12 使える鍋を置いてください。 <p>※図は火力「7」で使用した場合。</p> <div></div> <p>約30秒後、ブザーが鳴り、液晶表示が消え、通電を停止します。</p> <p>※付属の天ぷら鍋で確認しても同じ場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。</p>

電源について

現象	原因
使用中に停電になった。	<ul style="list-style-type: none">●通電中のヒーターは停止し、タイマーも取り消されます。●電源を入れ、もう一度操作を初めから行ってください。<ul style="list-style-type: none">•電源をブザーが鳴るまで押してください。•電源ランプが点灯します。 <div><p>警告 トッププレートやオープンドアおよび庫内など高温部に触れない</p></div>
鍋底の直径が小さかったり、鍋底が反っている鍋は火力が弱くなることもある。	<ul style="list-style-type: none">●ホーロー・ステンレス製の鍋については鍋底の直径が左・右ヒーターの場合は12~26cmのもので、鍋底の反りが3mm以下のものをご使用ください。 (使える鍋について →P.12)
左・右ヒーターで火力が違う。	<ul style="list-style-type: none">●同じ鍋でも、左・右ヒーターで火力が異なる場合があります。また小さい鍋では、通電できる場合とできない場合があります。
炒めものなどを行うと左・右ヒーターの火力が弱くなることもある。	<ul style="list-style-type: none">●炒めものなどを行うと、鍋底温度が上がり、自動的に火力をコントロールする場合があります。温度が下がると自動的に火力が強くなるので、そのままご使用ください。
中央ヒーターが周期的に赤くなったり、消えたりする。(クイックラジエントヒーター)	<ul style="list-style-type: none">●中央ヒーターは、火力のコントロールや温度調節機能が働くため、ヒーターが赤くなったり、消えたりします。(火力「3」の場合でも温度調節機能が働きヒーターが赤くなったり、消えたりします。)●反った鍋などを使うと消えている時間が長くなります。
左・右ヒーターでの調理に時間がかかる。調理のできあがりが遅い。	<ul style="list-style-type: none">●鍋底に異物が付着していたり、トッププレートが汚れていませんか。 鍋やトッププレートのお手入れをしてご使用ください。●使える鍋を使用していますか。→P.12 使える鍋を使用してください。

火力について

故障かなと思ったら

故障かなと思ったら (つづき)

	現 象	原 因
調理中	電源を入・切すると「カチャ」と音がする。	●電源を入・切すると、内部電気部品のスイッチの動作音がします。
	電源を切っても音がする。	●電源を「切」にした場合でも継続して冷却ファンが回りますが、異常ではありません。本体内部の回路を保護するために、キー操作後冷却ファンが必ず約10分間動作します。自動的に冷却ファンは止まります。
	使用中にファンの音が止まることある。	●本体内部を冷やすために冷却ファンが回転していますが、設定火力によっては止まる場合があります。
	左・右ヒーター使用中に鍋から音がする。	●鍋底が薄い鍋や多層鍋、ホーローの密着が良くない鉄ホーローなど鍋の種類によっては音（ジー音、カチカチ音）や共鳴音（キーン音、キューン音）が発生することがあります。また鍋のとってに振動を感じることがあります。これは磁力線により鍋自体が振動するため、異常ではありません。 ・鍋の位置をずらしたり、置き直したりすると音が止まることがあります。 ・左・右ヒーターを同時に使用した場合、鍋の種類によっては調理中に共鳴音「キーン」や「キューン」という音がしますが、これも磁力線により鍋が振動するためで異常ではありません。
結露中	オーブンの排気口から出た水蒸気が壁面に結露することある。	●調理時に排気口から出る水蒸気などが壁面につき水滴になることがありますので、ふきんなどでふき取ってください。
	光センサー部が結露することある。	●吸気口から直接蒸気を吸い込むと、結露することがありますが、しばらくするとともにもどります。
トッププレート	トッププレート(中央ヒーター部)の色が変わる。	●中央ヒーターの絶縁材に含まれた湿気が通電により蒸発し、トッププレート内側に結露した状態が透けて色が変わって見える場合があります。異常ではありません。 ・通電を続ければ、結露した水分も蒸発します。 ●中央ヒーターを使用すると、ガラスの特性により、わずかに黄色っぽく見える場合があります。異常ではありません。 ・温度が下がれば、もとにもどります。

	現 象	原 因
オープン中	オープン調理中、庫内で瞬間的に炎がでたり、排気口から煙が出る。	●魚の脂などがヒーターの上に直接落ちると、瞬間的に炎や煙が出ることがあります。異常ではありません。 ●魚の脂などが受皿に落ちると、瞬間的に煙が出ることがあります。異常ではありません。 ●調理を始めてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されて、においや煙が出ることがあります。異常ではありません。
	オープン調理終了後、タイマー表示部に「L」表示が出て、排気口から熱風が出る。	●調理終了後、ヒーターのクリーニングのため、下ヒーターと触媒加熱用ヒーター、ファンに通電します。(約5分間)
	オープンで魚を焼いたときに排気口やオープンドアの隙間から煙や水蒸気が漏れることがある。	●オープン庫内の排気口には煙やにおいをおさえる触媒機能が入っていますが、魚などの調理物から多量の煙が発生した場合は触媒の能力を超えて排気口やオープンドアの隙間から漏れることがありますが、故障ではありません。
	レンジフードが回らない。 (レンジフードファン連動システム付のみ)	●送信部または受信部が汚れていませんか。 クッキングヒーターの送信部・レンジフードの受信部を掃除してください。(レンジフードの取扱説明書も合わせてご覧ください。) → P.37 ●送信部に鍋などを置いていませんか。 鍋などを送信部から取り除いてください。 → P.37 ●送信部の上にフライパンなどのとってを向けていませんか。 フライパンなどのとっての向きを変えてください。 → P.37
レンジフード	クッキングヒーターのヒーターまたはオープンの通電を停止しても、レンジフードが止まらない。 (レンジフードファン連動システム付のみ)	●レンジフードはクッキングヒーターすべてのヒーターとオープンの通電を停止しても約3分間動作します。 すぐにレンジフードを止めたい場合はレンジフード「切」キーを押してください。 ●クッキングヒーターのいずれかのヒーターまたはオープンの通電をしているとレンジフードは止まりません。 止める場合は、レンジフード「切」キーを押してください。
	自動炊飯や保温動作中に鍋をおろしても表示部に「鍋確認」と表示されない場合がある。	●自動炊飯や保温は火力を自動的に調節します。火力が0（ゼロ）Wになっているときに鍋をおろしても「鍋確認」を表示しません。自動炊飯を途中で中止する場合や保温を終了する場合は、上面操作パネル部の「切/スタート」キーを押して通電を切ってください。
その他		

故障かなと思ったら

故障かなと思ったら (つづき)

現象	原因
自動炊飯について	炊き上がったごはんがかたすぎる／芯が残る。
	●米の量、水の量がまちがっていませんか。 正しくはかってください。→P.23
	●炊く前に米を浸していますか。 通常30分以上、冬場は1時間以上浸してください。
	●炊くときにお湯を使用していませんか。 お湯を使用すると芯が残ります。
自動炊飯について	●鍋の種類によっては、ごはんに芯が残るなど、うまく炊けない場合があります。 炊きかげんの設定を「強め」に調節してください。→P.22
	炊き上がったごはんがやわらかい。
	●洗米後によく水を切っていますか。十分に水を切らないと炊飯時の水量が多くなります。 お米を研いだあとは、ざるに上げて十分に水切りをしてください。
	●炊飯後にふたをしたまま置いていませんか。湯気が露となって落ち、ごはんがべちゃつきます。 通電が終了したら、すぐにふたを開け、全体をほぐして余分な水分を逃がしてください。 ・ふたをしておくときは、乾いたふきんをかけてからふたをしてください。
自動炊飯について	ごはんが焦げる、こびり付く。
	●炊飯に適さない鍋を使うと、ごはんが焦げついたり、こびり付きやすくなります。(うす手の鍋、ホーロー鍋など) 必ずIHまたはCHIHマーク付きで底の厚さ1.5mm以上の鍋をお使いください。→P.12
	●無洗米は、焦げやすくなります。 残り10分で通電を切り、鍋をヒーターから外して蒸らしてください。 ・こびり付く場合は、ぬれたふきんの上に置いて蒸らすと抑えられます。
	ごはんが炊けていない。
	●設定をまちがえていませんか。 炊飯メニューを使い、米の量に合わせてカップ数を正しく設定してください。→P.22
適温サインについて	予熱時間が長い。 通電が停止する。
	●鍋底の直径が小さかったり鍋底が反っているフライパン・鍋は火力が弱くなる場合があるため、予熱時間が長くなります。またフライパン・鍋の温度が適温にならず通電を停止する場合があります。 (適温サイン) で使えるフライパンについて →P.12
	鍋の温度が低すぎたり高すぎる。
	●鍋の材質・大きさ・形状・置く位置により鍋の温度が低すぎたり高すぎる場合があります。 (適温サイン) で使えるフライパンについて →P.12

現象	原因
上面操作パネルについて	上面操作パネルの表示に[P]と表示されてキー操作ができない。
	●上面操作パネルに調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着していませんか。 調理物や水滴などを取り除いてください。→P.48
	●上面操作パネルに鍋などを置いていませんか。 鍋などを取り除いてください。→P.48
	●キーを長押ししていませんか。 キーに約3秒以上ふれていても表示されます。→P.48
上面操作パネルについて	上面操作パネルの表示に[P]と表示される。
	●上面操作部の切スタートの上に調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着していませんか。 調理物や水滴などを取り除いてください。→P.48
	[P]と表示され通電が停止する。
	●[P]と表示されて約10秒後に停止します。
上面操作パネルについて	●上面操作パネルに調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着していませんか。 調理物や水滴などを取り除いてください。→P.48
	●上面操作パネルに鍋などを置いていませんか。 鍋などを取り除いてください。→P.48
	●キーを長押ししていませんか。 キーに約3秒以上ふれていても表示されます。→P.48
	上面操作部のキー操作ができない。
	●指に指サックや傷テープ、手袋をしていませんか。 直接指でふれてください。
上面操作パネルについて	●隣のキーに触れていませんか。 一個づつ操作してください。
	●上面操作パネルに物を置いていませんか。 物を取り除いてください。
	●上面操作パネルに調理物や汚れがこびりついていませんか。 トッププレートのお手入れをしてください。→P.38
	●切スタートを1秒以上の長押しをしていますか。 ブザーが鳴るまで押してください。
上面操作パネルについて	上面操作パネルの表示部の液晶が黒くなる。
	●表示部の上に熱い鍋などを置くと液晶が黒くなる場合がありますが、しばらく放置するとともにもどります。 ※表示部の上に熱い鍋などを置かないでください。
上面操作パネルについて	上面操作パネルの表示部の液晶がくもる。
	●吸気口から直接蒸気を吸い込むと、液晶がくもることがありますが、しばらくするとともにもどります。

故障かなと思ったら（つづき）

上面操作パネルに次の表示が出たとき		
表示とお知らせ内容	確認するところ	直しかた
<div>C11C21</div> <div>左・右ヒーター使用時、液晶表示が赤く点灯する。</div>	<div>●空だきになっています。</div> <div>●炒めものの調理を行うと表示する場合があります。</div>	<div>●鍋に調理物を入れてください。</div> <div>●火力を下げてください。</div>
<div>C12C22</div> <div>揚げものの温度コントロールを使用したら、左・右ヒーターの液晶表示が赤く点灯する。</div>	<div>●付属の天ぷら鍋の底に2mm以上の反りがあったり変形しています。</div> <div>●付属の天ぷら鍋の底やトッププレートに異物や汚れが付着している。</div>	<div>●反りや変形がある場合は新しい鍋をご購入ください。→P.5</div> <div>●異物や汚れの場合はお手入れをしてご使用ください。</div>
<div>CP</div> <div>左・右・中央ヒーター使用時、液晶表示が赤く点灯する。</div>	<div>●上面操作パネルに調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着している。</div> <div>●上面操作パネルに鍋などを置いている。</div> <div>●キーを長押ししている。</div>	<div>●調理物や水滴を取り除いてください。</div> <div>●鍋などを取り除いてください。</div> <div>●キーを約3秒以上ふれないでください。</div>
<div>H15H25</div> <div>左・右ヒーター使用時、液晶表示が赤く点灯する。</div>	<div>●吸・排気カバーにほこりがたまっています。</div> <div>●吸・排気カバーがふさがれています。</div>	<div>●ほこりをふきとってください。→P.39</div> <div>●ふさがないでください。</div>
<div>H17H27</div> <div>左・右ヒーター使用時、液晶表示が赤く点灯する。</div>	<div>●鍋の種類が違っています。</div>	<div>●鍋の種類を確認してください。→P.12</div>
<div>C61</div> <div>液晶表示が赤く点灯する。</div>	<div>●電源電圧が異常に高い場合や低い場合。</div>	<div>●お買い上げの販売店にご連絡ください。</div>

表示が出たときは・・・

C11、C12、CP、H15、H17 の表示が出たときは左ヒーターの 切スタート を押す。

C21、C22、CP、H25、H27 の表示が出たときは右ヒーターの 切スタート を押す。

CP の表示が出たときは中央ヒーターの 切スタート を押す。

上記以外の表示がでたときは、お買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。

上記の操作をすると表示が消えます。再度通電を行い、同じ表示が出たら、お買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。

前面操作パネルに次の表示が出たとき		
表示とお知らせ内容	確認するところ	直しかた
<div>C1C3C4</div>	<div>●通電したまま連続して魚を焼いた場合。</div>	<div>●いったん通電を切り、オープン庫内の温度を下げた後、次の調理物を入れる。</div>
<div>C6</div>	<div>●電源電圧が異常に高い場合や低い場合。</div>	<div>●お買い上げの販売店にご連絡ください。</div>
<div>表示が出たときは・・・</div> <div>C1、C3、C4 の表示が出たときはオープンの 切スタート を押す。</div> <div>上記の操作をすると表示が消えます。再度通電を行い、同じ表示が出たら、お買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。</div>		
<div>上記以外の表示がでたときは、お買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。</div>		

火力の目安について

左・右ヒーター（IHヒーター）

火力の目安	バックライト色	火力	消費電力
ハイパワー	ア カ	12	3.0kW
		11	2.6kW
強 火		10	2.0kW
		9	1.6kW
中 火	オ レ ン ジ	8	1.4kW
		7	1.1kW
		6	800W
		5	500W
弱 火	キ イ ロ	4	400W
		3	300W
		2	200W 相当
と ろ 火		1	100W 相当

※消費電力は、鉄ホーロー鍋を使った場合です。

中央ヒーター（クイックラジエントヒーター）

火力の目安	火力表示	消費電力
強 火	■■■■（火力「3」）	1.2kW
中 火	■■■（火力「2」）	600W相当
弱 火	■■（火力「1」）	300W相当

※相当とはヒーターの入/切による平均消費電力です。

メニュー

メニュー	揚げもの	湯わかし	保 温	炊 飯	炒めもの	ステーキ
最大消費電力	1.5kW	2.0kW	400W	1.1kW	2.8kW	2.8kW

故障かなと思ったら／火力の目安について



オムレツ
→P.55



鶏の唐揚げ
→P.56



鮭のホイル焼き
→P.62

標準計量カップ・スプーンでの食品の質量表(単位g)

計 量	小 さ じ			計 量	小 さ じ		
	(5mL)	(15mL)	(200mL)		(5mL)	(15mL)	(200mL)
食品名				食品名			
水・酒・牛乳	5	15	200	トマトケチャップ	5	15	230
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	油・バター・ラード	4	12	180
食塩	6	18	240	片栗粉・砂糖(上白糖)	3	9	130
小麦粉(薄力粉・強力粉)	3	9	110	だし汁	5	15	200

この取扱説明書で使用している計量カップ・スプーンでの食品の質量は表のとおりです。(1mL=1cc)

この取扱説明書に掲載されている料理例の火力および時間などは目安です。
〈お願い〉鍋の種類・形状・材質、また材料の量により、火力等が異なってきますので、料理の進み具合に応じて、火力や時間を調節してください。

左・右ヒーターの調理例	
スパゲティ(ミートソース).....	51
ポークカレー.....	51
あさりごはん.....	52
ピースごはん.....	52
茶わんむし.....	53
シュウマイ.....	53
空芯菜とにんにくの炒めもの.....	54
五目チャーハン.....	54
ビーフステーキ.....	55
オムレツ.....	55

揚げものの調理例	
天ぷら.....	56
鶏の唐揚げ.....	56
とんかつ.....	57
揚げもののコツ.....	57

オーブン 自動調理例	
さんまの塩焼き.....	58
塩鮭.....	58
焼きとり.....	58
ぶりのつけ焼き.....	58
鶏のハーブ焼き.....	59
手作りかんたんピザ.....	59

オーブン 手動調理例	
ブラウニー(チョコ菓子).....	60
フライ温め.....	60
焼きプリン.....	60
野菜のグラタン.....	60
焼きおにぎり.....	60
アップルパイ.....	61
パエリア.....	61
鮭のホイル焼き.....	62
焼きりんご.....	62
さんまのみりん干し.....	62
いかのみそ漬け焼き.....	62
ひものいろいろ.....	62

左・右ヒーターの調理例

お知らせ 火力は目安です。火力は鍋の種類・形状・材質や調理物の量などで異なる場合があります。様子をみて調節してください。

ゆでる
スパゲティ(ミートソース)

材料(2人分)

スパゲティ	200g	
塩	大さじ 2	
牛ひき肉	150g	
トマトソース	1/2 缶(約150g)	
オリーブ油	大さじ 1弱	
にんにく(薄切り)	1片	
A	赤ワインまたはスープ	大さじ 2
	塩	小さじ 1/4
	砂糖	小さじ 1/4
	こしょう	少々
パセリ	少々	

作りかた

- ①鍋をヒーターの中央にのせ、オリーブ油を入れてから火力を『**中火**』にする。
- ②①ににんにくを入れ、香りが出るまで炒めたら牛ひき肉を加えて炒め、トマトソースを加えAで味付けし、煮立ったら『**弱火**』～『**中火**』にして8～10分煮つめる。
- ③大きめの鍋にたっぷりの水(3～4L)を、『**強火**』～『**ハイパワー**』で沸とうさせ、塩(水量に対して1%が目安)を加える。
- ④スパゲティを入れ、ときどきかき混ぜながらふきこぼれないように『**弱火**』～『**中火**』でゆでる。指でつまんでちぎってみて、芯が少し残っているくらいまでゆでる。
- ⑤ゆで上がったらず早くざるに上げ、水気をきって器に盛り、②をかけパセリを散らす。



1人分
約690kcal

☆スパゲティは、シコシコした歯ざわりが大切。
☆たっぷりの湯を使い、ゆで上げ時間を守ることをポイントです。
☆トマトソースをベースにして、好みの具を使います。
☆火力の調節は、鍋や水量により異なります。調理の状況に合わせて調節してください。

ゆでる

メニュー例

メニュー	沸とうまで	火力調節の目安
めん類 (うどん、そば、そうめん)	『 ハイパワー 』	『 中火 』…めんを入れてゆでる 2～10分(めんにより調節)
葉 菜	『 ハイパワー 』	『 強火 』…茎から入れる 2～3分
ゆで豚(400g)	『 ハイパワー 』	『 弱火 』 30～40分
根 菜	『 強火 』(材料は水から入れる)	『 中火 』…やわらかくなるまでゆでる

煮 る

ポークカレー

材料(4人分)

豚肉(2cm角切り).....	250g
塩、こしょう.....	各少々
にんじん(乱切り).....	中1本
玉ねぎ(くし形切り).....	中2個
じゃがいも(乱切り).....	中2個
カレールー.....	1箱(約120g)
水.....	600～800mL
サラダ油.....	大さじ 2

作りかた

- ①豚肉は、塩、こしょうをする。
- ②鍋をヒーターの中央にのせ、サラダ油を入れてから『**中火**』にする。
- ③②に豚肉を入れて炒め、次ににんじん・玉ねぎ・じゃがいもを加えて炒める。
- ④水を加えて『**強火**』にし、沸とうしたら『**弱火**』にして20～30分煮込む。
- ⑤カレールーを加えてかき混ぜ、ふたたび沸とうしたら途中かき混ぜながら『**弱火**』で10～15分煮込む。



1人分
約730kcal

☆じゃがいもは煮くずれしやすいので、大きめの乱切りにするか、途中から加えるようにするとよいでしょう。
☆肉や野菜を炒めるときに、焦げつかないように『**中火**』～『**弱火**』に調節してください。
☆水は少なめの分量から加熱を始めて、途中でとろみ具合を見ながら加えてください。
☆炒めるときに、フライパンを使うとラクに炒められます。

煮 る

メニュー例

メニュー	沸とうまで	火力調節の目安
煮 魚	『 強 火 』	『 弱火 』…魚を入れて煮る 10～15分
肉じゃが、おでん、ポトフ	『 強 火 』	『 弱火 』～『 中火 』 30～90分
煮 豆	『 強 火 』	『 とろ火 』～『 弱火 』 2～5時間

●長時間の煮込みには、調理タイマーが便利です。
※「切り忘れ防止自動停止機能」が働いて途中で切れることがあります。→P.15

左・右ヒーターの調理例 (つづき)

炊く あさりごはん

材料(4人分)

米…………… カップ 2
あさりのむき身…………… 100g
にんじん(せん切り)…………… 小 1½ 本(約50g)
水…………… 360mL

A { しょうゆ、酒…………… 各大さじ 1½
砂糖…………… 小さじ 1½
塩…………… 小さじ 1½
針しょうが、木の芽…………… 各少々

作りかた

①米は洗い、ざるにあげて水気をきっておく。
②あさりのむき身は薄い塩水で洗い、水気をきっておく。
③鍋に米を入れ、水を加えて30分以上浸す。



1人分
約350kcal

④③にAの調味料を加えてかき混ぜる。
⑤④ににんじん、あさりのをせ(具は上)のせてかき混ぜない)ふたをする。
⑥ヒーターの中央にのせメニューを押し

炊飯を選び、米の量(カップ数)を2に設定する。
⑦「切/スタート」キーを押し炊飯する。

炊く ピースごはん

材料(4人分)

米…………… カップ 2
水…………… 420mL
グリーンピース(さやつき)…………… 200g
塩…………… 小さじ 1

作りかた

①グリーンピースはさやから出して洗い、塩とともに加えて、あさりごはんの要領で加熱する。



1人分
約300kcal

炊き込みごはんを炊くときは

- 水量…調味料の分量だけ減らす(米は水だけで浸す)
 - 具…米の重さの30%程度
- 炊く直前に、調味料を入れてかき混ぜ、具を米の上に載せる。
- ※自動炊飯の使いかたは →P.22



蒸す 茶わんむし

材料(4人分)

卵…………… 3個(約150mL)
だし汁…………… カップ 2½

A { しょうゆ、塩…………… 各小さじ 1弱
みりん…………… 小さじ 1
鶏肉(そぎ切り)…………… 60g

B { かまぼこ(薄切り)…………… 8枚
生しいたけ(そぎ切り)…………… 8枚
ぎんなん(ゆでたもの)…………… 8個
三つ葉…………… 適量

作りかた

①卵はときほぐし、だし汁に調味料Aを加えてさましたものを混ぜ、裏ごしする。
②器に彩りよくBを盛り、①を静かにそそぎ入れ、ふたをする。
③大きめの鍋に水カップ3を入れ、ヒーターの中央にのせ、「強火」にする。
④器を並べてふたをし、沸とうしてきた



1人分
約140kcal

ら「弱火」にして15~20分蒸す。
⑤蒸し上がったら三つ葉をのせる。

蒸す シュウマイ

材料(24個)

むきえび…………… 150g
豚ひき肉…………… 150g
玉ねぎ…………… ½個
片栗粉…………… 大さじ 5
干ししいたけ(もとしてみじん切り)…………… 3枚
シュウマイの皮…………… 24枚
グリーンピース…………… 24個
からししょうゆ…………… 適量

A { 砂糖、しょうゆ、ごま油 … 各小さじ 1
塩…………… 小さじ 1½
酒…………… 大さじ 1
こしょう…………… 少々

作りかた

①えびは背わたを取り、細かくたたく。玉ねぎはみじん切りにして、片栗粉(大さじ3)をまぶしておく。
②ボウルに①、豚ひき肉、しいたけを入れ、Aを加えてねばりが出るまでよく混ぜ、



1個分
約50kcal

残りの片栗粉(大さじ2)を加え、さらによくかき混ぜて24等分する。
③シュウマイの皮でそれぞれを包み、グリーンピースをのせる。
④蒸し器の中敷にサラダ油をぬり、シュウマイを間隔をあけて並べる。(無理に全部を入れないで、2回に分ける。)

☆作りかた④で中敷きに、丸型に切ったオープンシート(中央に切り込みを入れる)を敷くと、取り出しがラクです。

⑤蒸し器の下鍋に水を5~6分目入れ、ふたをしてヒーターの中央にのせ、「強火」にする。
⑥沸とうしたら上鍋をのせてふたをし、「中火」で10~12分蒸す。器にとり、からししょうゆを添える。

メニュー	沸とうまで	火力調節の目安
中華まんじゅう	「強火」	「中火」 10~15分
蒸しいも	「強火」(材料は水から入れる)	「中火」…やわらかくなるまで蒸す

メニュー例

左・右ヒーターの調理例